Относно това ръководство

- Това ръководство предоставя инструкции за кабели, съвместими с EcoFlow Alternator Charger 600 или EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 (наричани по-долу общо или поотделно „зарядно устройство за алтернатор“).
- Информацията, съдържаща се в това ръководство, може да бъде променяна без предварително уведомление. Онлайн версия може да бъде намерена в центъра за изтегляния.
- - Илюстрациите в това ръководство са само за справка. Моля, направете справка с действителния продукт за неговия външен вид.
- Съвместимите устройства, изброени в това ръководство, са моделите, поддържани към момента на публикуване. За най-актуална информация относно съвместимостта, моля, посетете официалния уебсайт на EcoFlow: https://www.ecoflow.com.
- Това ръководство се фокусира върху използването на нестандартни кабели. За кабелите, предоставени с продукта, моля, направете справка с ръководството за потребителя на зарядното устройство за алтернатор.

Кабел за вход за соларна система за зарядно устройство за алтернатор Plus 1000 (12 AWG, 5 m)



Съвместимост

Зарядно устройство за алтернатор	EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
Соларен панел	Напрежение на отворена верига (Voc) не повече от 60 V

Свързване

Свържете соларния панел към порта SOLAR на зарядното устройство за алтернатор.

Функции

След като бъде свързано към соларен панел и когато има достатъчно слънчева светлина, зарядното устройство за алтернатор ще получава слънчева енергия независимо от текущия режим на работа.

Изходен кабел за бързо свързване на EcoFlow Alternator Charger XT150 (12 AWG, 2 m) или (12 AWG, 1 m)





Съвместимост

Зарядно устройство за алтернатор	EcoFlow Alternator Charger 600 и EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
Преносима зарядна станция	Преносима зарядна станция EcoFlow или допълнителна батерия с порт(ове) XT150

Свързване

Свържете порта BATTERY на зарядното устройство за алтернатор към преносимата зарядна станция.

При употреба с EcoFlow Alternator Charger 600

Когато се използва с този изходен кабел XT150, EcoFlow Alternator Charger 600 поддържа режим на обратно зареждане, режим на поддръжка на батерията и режим на зареждане. Можете да избирате и превключвате между режими на началния екран на устройството в приложението EcoFlow.

Режим	Поток на енергията	Максимална мощност при зареждане
Режим на зареждане	Алтернатор за превозно средство → Акумулатор за превозно средство → Зарядно устройство за алтернатор → Преносима зарядна станция	600 W
Режим на обратно зареждане	Преносима зарядна станция → Зарядно устройство за алтернатор → Акумулатор на превозно средство	600 W
Режим на поддръжка на акумулатора	Преносима зарядна станция → Зарядно устройство за алтернатор → Акумулатор на превозно средство	100 W

Изходен кабел за бързо свързване на EcoFlow Alternator Charger XT60 (14 AWG, 1 m)



Съвместимост

Зарядно устройство за алтернатор	EcoFlow Alternator Charger 600 и EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
Преносима зарядна станция	Преносими зарядни станции на EcoFlow и на трети страни с входен порт XT60. Ако напрежението на акумулатора на Вашето превозно средство е 24 V, уверете се, че входният порт XT60 на преносимата зарядна станция има максимално номинално напрежение, по-високо от 48 V.

Свързване

Свържете порта BATTERY на зарядното устройство за алтернатор към преносимата зарядна станция

Когато се използва с EcoFlow Alternator Charger Plus 1000.

Когато се използва с изходния кабел XT60, EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 поддържа само режим на зареждане с максимална мощност на зареждане от 720 W (ограничена от спецификациите на входния порт на XT60).

Изходен кабел 4+8 за бързо свързване на EcoFlow Alternator Charger (12 AWG, 2 m)



Съвместимост

Зарядно устройство за алтернатор	EcoFlow Alternator Charger 600 и EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
Преносима зарядна станция	Серия EcoFlow DELTA Pro (преносима зарядна станция или допълнителна батерия), DELTA 3 Max Plus и DELTA 3 Ultra Plus

Свързване

Свържете порта BATTERY на зарядното устройство за алтернатор към преносимата зарядна станция

При употреба с EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Когато се използва с изходен кабел 4+8, мощността на EcoFlow Alternator Charger Plus е същата като при използване на изходен кабел XT150.

При употреба с EcoFlow Alternator Charger 600

Когато се използва с изходен кабел 4+8, EcoFlow Alternator Charger 600 поддържа режим на обратно зареждане и режим на поддръжка на батерията в допълнение към режима на зареждане. Можете да избирате и превключвате между режими на началния екран на устройството в приложението EcoFlow.

Режим	Поток на енергията	Максимална мощност при зареждане
Режим на зареждане	Алтернатор за превозно средство → Акумулатор за превозно средство → Зарядно устройство за алтернатор → Преносима зарядна станция	600 W
Режим на обратно зареждане	Преносима зарядна станция → Зарядно устройство за алтернатор → Акумулатор на превозно средство	600 W
Режим на поддръжка на акумулатора	Преносима зарядна станция → Зарядно устройство за алтернатор → Акумулатор на превозно средство	100 W