Кратко ръководство — EcoFlow STREAM Parallel Cable

Продукт: EcoFlow STREAM Parallel Cable (0.55m)


Версия на оригинала: V1.0

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow STREAM Parallel Cable_Quick Start Guide_V1.0). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1747295203926/EcoFlow%20STREAM%20Parallel%20Cable_Quick%20Start%20Guide_V1.0.pdf

Приложимо за:

- EcoFlow STREAM Ultra (използва се като пример в това ръководство)
- EcoFlow STREAM Pro
- EcoFlow STREAM AC Pro

1. Свържете устройствата STREAM паралелно.
2. Свържете основното устройство към мрежата.



Фиг. 1 — Стъпки 1 и 2 (номерата — стъпките по-горе)

- **Click** — щракване
- **⊕PH0** — PH0 (така е отпечатано до рисунката)
- **PAR** — паралелен извод
- **GRID** — извод за мрежата
- **Sub Device** — подчинено устройство
- **Main Device** — основно устройство

СЪВЕТ

- Правете паралелното свързване само когато основното устройство е изключено от домашната електрическа инсталация.
- В една система STREAM можете да свържете паралелно до 6 устройства.
- Дръжте защитната капачка на всеки неизползван извод.

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.

REV 1.0

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg