Кратко ръководство — EcoFlow WAVE 3


Продукт: EcoFlow WAVE 3, EcoFlow WAVE 3 + WAVE 3 Add-On Battery

Версия на оригинала: V1.0

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow WAVE 3_Quick Start Guide V1.0). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1746775691083/EcoFlow%20WAVE%203_Quick%20Start%20Guide%20V1.0.pdf

EcoFlow WAVE 3


1



Фиг. 1 — Стъпка 1

- ❶ 1, ❷ 2, ❸ 3 — номерата на действията
- **ON/OFF** — включване/изключване: 2s
- **> 0.5m (19.7inch)** — повече от 0.5m (19.7 инча)
- **>15°** — повече от 15°
- **OR** — или

2



Фиг. 2 — Стъпка 2


- ❶ 1, ❷ 2 — номерата на действията

3



Фиг. 3 — Стъпка 3: предупреждение


> **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
>
> Преди да преместите уреда, натиснете продължително бутона за източване (Drainage), за да изпразните резервоара за вода.



Фиг. 4 — Стъпка 3

- ❶ 1, ❷ 2 — номерата на действията
- **3s** — 3 секунди
- **°F**, **%**, **°C**, **Hrs**, **Mins** — надписите на дисплея (часове, минути)

Контролен панел



Фиг. 5 — Контролен панел; номерата ①–⑤ — вижте таблицата по-долу

- **SET** — задаване
- **AUTO** — автоматично
- **MAX** — максимален
- **°F**, **%**, **°C**, **Hrs**, **Mins** — надписите на дисплея (часове, минути)




Фиг. 6 — Символите на контролния панел: отгоре надолу — редовете на таблицата по-долу

- **×1** — ×1
- **SET** — задаване
- **AUTO** — автоматично
- **MAX** — максимален
- **°F**, **%**, **°C** — надписите на дисплея


№	Функция
①	Температура/влажност

№	Функция
②	Скорост на вентилатора
③	Функция: автоматично/охлаждане/отопление/вентилатор/изсушаване
④	Режим: Max/Sleep/Eco (максимален/нощен/икономичен)
⑤	Пускане/спиране на източването




Фиг. 7 — QR код

Държач за кабела



Фиг. 8 — Държач за кабела

Почистване



Фиг. 9 — Почистване

- ❶ 1, ❷ 2, ❸ 3 — номерата на действията
- **Front** — отпред
- **Rear** — отзад


Приложение



Фиг. 10 — Приложението EcoFlow

- **EcoFlow App** — приложението EcoFlow
- **GET IT ON Google Play** — изтеглете от Google Play
- **Download on the App Store** — изтеглете от App Store
- **ECOFLOW** — EcoFlow
- **?** — ?
- **Bluetooth ON** — Bluetooth включен


Захранване



Фиг. 11 — Захранване

- **EcoFlow WAVE 3 Add-on Battery** — допълнителна батерия EcoFlow WAVE 3
- **EcoFlow DELTA series** — серия EcoFlow DELTA
- • • • — • • •


Съдържание на опаковката



Фиг. 12 — Съдържание на опаковката

- **150 mm (5.91 in)** — 150 mm (5.91 инча)
- **127 mm (5.00 in)** — 127 mm (5.00 инча)
- **250-1500 mm (9.84-59.06 in)** — 250-1500 mm (9.84-59.06 инча)
- **OR** — или

Още информация



Фиг. 13 — EcoFlow WAVE 3

EcoFlow WAVE 3

За повече подробности вижте най-новото ръководство за потребителя или свързаните документи: https://www.ecoflow.com/support/download



Фиг. 14 — QR код

- **User Manual** — ръководство за потребителя



Фиг. 15 — Маркировка за рециклиране на опаковката

- **22 PAP** — 22 PAP
- **Raccolta carta** — събиране на хартия (на италиански)

© 2025 EcoFlow Inc. Всички права запазени.

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg